



PARTES

- 1 TORNILLO DE TAPAS
- 2 SEGURO BALERO
- 3 BALERO FRENTE
- 4 CUÑA TRANSMISIÓN
- 5 TCA.PRESAEMPAQUE
- 6 TAPA POSTERIOR
- 7 TAPA FRENTE
- 8 CUERPO
- 9 JUNTA DE TAPAS
- 10 TAPA VÁLVULA DE ALIVIO
- 11 GRASERA
- 12 SEGURO DE PRESAEMPAQUE
- 13 EMPAQUETADURA
- 14 SEGURO SELLO MECÁNICO
- 15 TORNILLO REGULACIÓN
- 16a SELLO MECÁNICO (T-21)
- 16b SELLO MECANICO (T-9)
- 17 BRIDA
- 18 JUNTA BRIDA
- 19 PRESAEMPAQUE
- 20 TORNILLO PRESAEMPQUE
- 21 LAMINAS DE UNIÓN
- 22 EJE MOTRIZ
- 23 PERNO GUÍA
- 24 ENGRANE LIBRE (IZQUIERDO)
- 25 ENGRANE MOTRIZ (DERECHO)
- 26 EJE LIBRE
- 27 TAPA DE CIERRE
- 28 RESORTE STD.
- 29 RESORTE AUXILIAR
- 30 GUÍA ASIENTO DE RESORTE
- 31 JUNTA DE VÁLVULA DE ALIVIO
- 32 CHUMACERA CORTA
- 33 TUERCA DE REGULACIÓN
- 34 CHUMACERA LARGA
- 35 TORNILLO BRIDA
- 36 TAPÓN DE DRENADO
- 37 BRI A DEL SELLO
- 38 TORNILLO DE BRIDA DE SELLO
- 39 BUJE TCA. DE REGULACIÓN
- 40 ROLDANA DEFLECTORA
- 41 ROLDANA RETEN EMPAQUE
- 42 RESPALDO DE SELLO MECANICO

BOMBA 16-H Fe.



**Industrias Mexicanas
de Bombas S.R.L. de C.V.**